




1 Kavč odmaknemo vsaj 15 cm od stene.




2 Blazine na Kavču prebrnemo na sedalni del.



3 Sedalni del vzporedno oz. enakomerno povlečemo navzven.



4 Naslon prebrnemo naprej v ležeč položaj.



5 Kavč lahko potisnemo nazaj k steni.

